

INVES SPECTRUM +

Y GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUCCIONES DE CARGA

Introduzca la cinta en el magnetofón.

Conecte la clavija EAR de su SPECTRUM + a su equivalente en el magnetofón, asegurándose de que el cable MIC está desconectado. Compruebe que la cinta está rebobinada hasta el principio.

Ajuste el volumen del magnetofón a la mitad aproximadamente del máximo, con el control de tono, si existe, al máximo nivel de agudos.

Carga del programa.

Pulse el comando LOAD, el símbolo de comillas (") dos veces. Aparecerá en pantalla: LOAD " " seguido debe pulsar el comando ENTER en su Spectrum + y PLAY en el magnetofón. El programa se cargará automáticamente.

OBSERVACION: Si utiliza un televisor en color, observará que el borde de la pantalla parpadea de azul a rojo hasta encontrar el nombre del programa, seguido por franjas del mismo color desplazándose por el borde de la pantalla, seguida por una breve serie de franjas amarillas y azules. En este punto debe aparecer un nuevo mensaje.

Cargar.

PROGRAMA: A

o bien

PROGRAMA: B

Seguirán una nueva serie de franjas de colores, primero rojas y azules, y luego azules y amarillas. Indicando que el ordenador está cargando el programa de la cinta. Déjelo funcionando hasta que aparezca una instrucción.

Si el programa no carga.

Si transcurridos unos segundos no aparece ningún mensaje de carga, pulse Reset en el ordenador, rebobine la cinta, reajuste el volumen del magnetofón y repita el proceso de carga.

Impreso por Gráficas Foco. S.A.

San Romualdo. 26 • 28037 MADRID

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Cara A

El teclado del Spectrum +

Cara B

Definición de gráficos